

VARMEPUMPE WÄRMEPUMPE HEAT PUMP

MITSUBISHI

FOR AT BETJENE VARMEPUMPEN

Peg fjernbetjeningen i retning af varmepumpen og afvent et bip fra den, når indstillingerne foretages. Er varmepumpen slukket, tænd da på "ON", vælg herefter "MODE" og justér herefter temperaturen til det ønskede. Afvent 5-10 min. før temperaturindstillerne træder i kraft.

ZUM BEDIENEN DER WÄRMEPUMPE

Muss die Fernbedienung in Richtung der Wärmepumpe (WP) zeigen. Es ertöne ein Signalton von der WP, wenn man Einstellungen vornimmt. Ist die WP aus, die Taste "ON" drücken und danach "MODE" und Temperatur Einstellen. Es kann 5-10 Min. dauern, bevor Wärmeänderungen erfolgen.

TO USE THE HEAT PUMP

Point the remote control in the direction of the heat pump and await a beep from it, when settings are made. If the heat pump is switched off, switch it to "ON", select "MODE" and the temperature can hereafter be adjusted. Wait 5-10 minutes before temperature changes occur.

TRYK PÅ "MODE"

Således at SOL-symbolet fremkommer i displayet øverst. De øvrige indstillinger bør aldrig anvendes!

DRÜCK AUF "MODE"

Solange bis im Display oben ein SONNEN-Symbol angezeigt wird. Die anderen Einstellungen sollten nie verwendet werden!

PRESS ON "MODE"

Until a SUN-icon appears in the display at the top. The other settings should never be used!



INDSTIL TEMPERATUR

Mellem 16-30 °C

TEMPERATUR EINSTELLEN

Zwischen 16-30 °C

SET THE TEMPERATURE

Between 16-30 °C

STOP / START

OFF / ON

VÆLG VENTILATIONSHASTIGHED

GESCHWINDIGKEIT WÄHLEN

KUN EFTER BEHOV
NUR NACH BEDARF
ONLY IF REQUIRED

SELECT FAN SPEED

INDSTIL LUFTSPÆLD

LUFTKLAPPEN EINSTELLUNG

ADJUST THE AIR DISTRIBUTER

KUN EFTER BEHOV
NUR NACH BEDARF
ONLY IF REQUIRED

BENYT KUN DE INDSTILLINGER DER ER NÆVNT I DENNE BESKRIVELSE

BEMÆRK! En varmepumpe er IKKE en aircondition. Det er muligt at indstille nogle varmepumper til at køle, men her opstår oftest kondens, som kan ødelægge træbeklædninger, gulve m.m. Derfor skal denne indstilling ikke benyttes.

NUR DIE EINSTELLUNGEN VERWENDEN DIE IN DIESER BESCHREIBUNG VORKOMMEN

NOTIZ! Eine Wärmepumpe ist KEINE Klimaanlage. Es ist möglich, einige Wärmepumpen auf Kühlen einzustellen, aber dann kann Kondenswasser austreten, wobei das Holzverkleidungen, Fußböden usw. beschädigen kann. Daher sollte diese Einstellung nicht verwendet werden.

USE ONLY THE SETTINGS MENTIONED IN THIS DESCRIPTION

NOTE! A heat pump is NOT an air conditioner. It is possible to set some heat pumps to cool, but this most often causes a condensation problem, which can damage wooden coverings, floors etc. This setting may therefore not be used.