

Gebrauchsanweisung für VILDMARKSBAD

Vagtbjergvej 15, Rindby Strand

WICHTIG WICHTIG

- Die Wanne muss vor dem Anzünden mit Wasser gefüllt werden, da er sonst schmelzen kann
- Die Wanne darf nur bei kaltem Ofen geleert werden - da die Wanne schmelzen kann, das Wasser darf beim Entleeren heiß sein - solange der Ofen kalt ist.
- Füllen Sie die Wanne bis ca. 15 cm unterhalb des Randes - passt gut, wenn 3-4 Personen barden
- Feuern Sie nur mit normalem Holz oder Holzbriketts zugelassen



Zündung von ca. 1½ - 2 Stunden

- Wenn die Wanne etwa 15 cm unterhalb des Randes mit Wasser gefüllt ist
- Dan mit 7-8 Holzbriketts im Ofen anzünden
- Fügen Sie nach ca. 1 Stunde 2-3 weitere hinzu - es sollte sich erwärmen können
- Lassen Sie die Ofentür zunächst angelehnt, damit das Feuer einen guten Griff bekommt
- Halten Sie den Thermodeckel geschlossen - dies beschleunigt das Aufheizen
- Rühren Sie regelmäßig mit dem Paddel, das sich im Schuppen befindet. Versuchen Sie nicht, auf die Wanne zu schlagen, da sich schwarze Streifen ablagern 😊
- Im Besenschrank befindet sich ein Durchflussthermometer, mit dem die Temperatur angezeigt werden kann
- Die beste Temperatur liegt bei 36-39 Grad

Halten Sie die Temperatur während des Gebrauchs

- Werfen Sie nicht mehr als 2-3 Holzbriketts gleichzeitig - es wird sehr schnell wieder heiß, auch zu heiß 😊
- Am nächsten Tag kann es auf diese Weise auch schnell wieder erwärmt werden, wenn Sie daran denken, nachts den Thermodeckel aufzusetzen.

Verwendung von Chlor / Chlorfrei

- Im Besenschrank befinden sich chlor- / chlorfreie 20-g-Tabletten - geben Sie eine in den Schwimmerspender und das Wasser kann dann die nächsten 3-4 Tage halten - es ist möglich, dass Sie wegen Verdampfen des Wasser aufgefüllt werden muss.
- **Hinweis:** Die Tabletten dürfen nicht direkt in die Wanne geworfen werden, sondern müssen in den Flüssigchemikalienspender / Skimmer gegeben werden, der sich ebenfalls im Besenschrank befindet.
- **Bewohr Sie in die Wanne Erhitzen** – Bitte nehmen Sie den Schwimmerspender aus die Wanne woher Sie das Wasser Erhitzen
- Im Besenschrank befinden sich auch pH-Teststreifen für Wassertests

Reinigung

- Lassen Sie das Wasser aus, wenn der Ofen kalt ist
- Sand und Schmutz herauswischen und mit einem weichen Tuch abwischen
- Reinigungssets finden Sie auch im Besenschrank

Brugsanvisning til VILDMARKSBAD

Vagtbjergvej 15, Rindby Strand

VIGTIGT VIGTIGT

- Karet skal fyldes med vand før optænding – ellers kan karet smelte
- Karet må først tømmes når ovnen er kold – fordi karet kan smelte vandet må gerne være varmt når det tømmes – blot ovnen er kold.
- Fyld karet til ca. 15 cm under kanten – så passer det fint når der er 3-4 person i
- Der må kun fyres med alm. træ eller Træbriketter



Optænding på ca. 1½ - 2 timer

- Når karet er fyldt med vand ca 15 cm under kanten
- Tænd op med 7-8 træbriketter i ovnen
- Smid 2-3 mere på efter cirka 1 time – det skulle gerne kunne varme det op
- Lad ovndøren stå på klem til at starte med – så ilden får godt fat
- Hold termolåget lukket – det gør det hurtigere at varme op
- Rør jævnlige rundt med pagajen den står i skuret – forsøg ikke at ramme karet da den afsætter sorte streger 😊
- I kosteskabet står et flydetermometer som kan bruges til at vise temperaturen
- Den bedste temperatur er 36-39 grader

Hold temperaturen mens man bruger det

- Smid ikke mere end 2-3 træbriketter i ad gangen – det bliver meget hurtigt varmt igen, også for varmt 😊
- Dagen efter kan det også hurtigt genvarmes på denne måde hvis man husker at lægge termolåget på om natten.

Brug af klor / Klorfri

- I kosteskabet står der klor/klorfri 20gr tabletter – læg en i flyde-dispenseren og vandet kan så holde de næste 3-4 dage – muligt at der lige skal efterfyldes lidt med vand da det fordamper.
- **Bemærk:** tabletterne må ikke smides direkte i karet, men skal placeres i den flydende kemikaliedispenser/skimmer som også ligger i kosteskabet.
- **Inden man begynder at varme/genvarme vandet** – Så skal man tage flyde-dispenseren op inden man begynder at varme vandet op.
- I kosteskabet er der også pH-teststrips til vand test

Rengøring

- Luk vandt ud når ovnen er kold
- Skyld evt. sand og snavs ud og tør efter med en blød klud
- Rengørings sæt findes også i kosteskabet